

Puukonvalmistussarja 3667-0000

Miten puukonterä asennetaan

Aseta terä holkkiin ja täytä kahvan reikä puoliväliin kaksikomponenttisella liimalla. Paina terän kahvaosa (terän pää) kahvaan yhdessä holkin kanssa. Kiillota lopuksi kahva vielä hienolla hiomapaperilla ja käsittele se pellavaöljyllä tai kirkkaalla lakalla, jotta puun kuvio tulee hienosti esille.

Tupin valmistus

Tee reikä nahkaan naskalilla ja kiinnitä siihen silmukka. Tämän jälkeen ompelet kaksinkertaisella ompeleella ylhäältä ja kohti kärkeä.

Kiinnitä niitti ompeleen päähän ja aseta muovihylsy tupin sisään.

Onnittelut! – olet nyt valmistanut oman puukon!

